

NÁVOD NA ÚDRŽBU SANITÁRNÍCH KABIN ŘADY SLKA 01W

Výplně stěn z DTDL (stěna tl. 18 a 25 mm)

Doporučujeme čistit papírovými utěrkami, měkkými čistými textilními utěrkami, suchými či vlhkými, nebo houbičkou.

Při vlhkém otírání je nutno povrch následně osušit savou papírovou utěrkou či utěrkou z mikrovlákna.

Povrch je možno čistit horkou vodou.

Na čištění povrchu DTDL desek doporučujeme použít běžně dostupné čisticí prostředky pro domácnost, tekuté, nebo jádrové mýdlo.

Zásadně prostředky bez abrazivních složek!

Po použití čisticích prostředků je nutno povrch za vlhka přetřít čistou vodou a čisticí prostředek bezezbytku odstranit, čímž zabráníme tvorbě šmouh.

Následně plochu osušit savou papírovou, nebo textilní utěrkou.

Sanitární kabiny v provedení s výplní stěn z DTDL **nejsou určeny do vlhkých prostor**, udržujte tedy povrch stěn suchý, případnou vlhkost z povrchu odstraňte způsobem popsaným výše.

Při čištění v žádném případě nepoužívat:

- Brusný prášek
- Čisticí houbičky s drsnou stranou
- Ocelovou vlnu
- Leštící prostředky
- Čisticí prostředky na nábytek
- Bělící prostředky
- Čisticí prostředky se silnými kyselinami a silnými kyselými solemi
- Přístroje na čištění parou
- Zabarvené čističe.

Nerezové kování

Opět platí čistit papírovými utěrkami, měkkými čistými textilními utěrkami, suchými či vlhkými, nebo houbičkou.

Nesmí být použity přípravky obsahující chlór nebo jeho sloučeniny. Jejich použití způsobuje nevratné poškození povrchu!

Na mastný povrch kování postačí mýdlová voda, při výraznějším znečištění mastnotou možno použít saponát. Ten je ale nutno následně důkladně odstranit.

Povrch může být také ošetřen profesionálními přípravky na nerezovou ocel, které obsahují složky čisticí i leštící a zanechávají na povrchu silikonový povlak.

V případě znečištění povrchu vodním kamenem použijte naředěný ocet.

Některé prvky kování mají povrchovou úpravu broušením, tahy utěrkou by tedy měly probíhat ve směru linií.