

## Úsporné perlátory 3,8 l/min; 1,9 l/min



<b>SLA 55A</b>	<b>06550</b>	Perlátor 3,8 l/min pre SLU 01N/02N, SLU 03D, SLU 04H/HT, SLU 10, SLU 15, SLU 16, SLU 21/22, SLU 24D, SLU 25 a SLUN 06
<b>SLA 55B</b>	<b>06551</b>	Perlátor 1,9 l/min pre SLU 01N/02N, SLU 03D, SLU 04H/HT, SLU 10, SLU 15, SLU 16, SLU 21/22, SLU 24D, SLU 25 a SLUN 06

- súčasťou dodávky nie je špeciálny kľúč, výmena sa vykonáva pomocou maticového kľúča (22 mm)



<b>SLA 56A</b>	<b>06560</b>	Perlátor 3,8 l/min pre SLU 09PTB, SLU 39, SLU 42K, SLU 43, SLU 44, SLU 45/46, SLU 91N-92N a SLUN 04, SLUN 07, SLUN 50-53, SLUN 71/72, SLUN 80-83
<b>SLA 56B</b>	<b>06561</b>	Perlátor 1,9 l/min pre SLU 09PTB, SLU 39, SLU 42K, SLU 43, SLU 44, SLU 45/46, SLU 91N-92N a SLUN 04, SLUN 07, SLUN 50-53, SLUN 71/72, SLUN 80-83

- súčasťou dodávky je špeciálny kľúč pre výmenu



<b>SLA 57A</b>	<b>06570</b>	Perlátor 3,8 l/min pre SLU 54, SLU 60, SLU 63, SLU 76, SLU 83
<b>SLA 57B</b>	<b>06571</b>	Perlátor 1,9 l/min pre SLU 54, SLU 60, SLU 63, SLU 76, SLU 83

- súčasťou dodávky je špeciálny kľúč pre výmenu